


- Al despertarse, antes de lavarse, aplicar en el contorno de la apertura anal un pedazo de cinta adhesiva transparente (4 cm. aproximadamente), presionando de modo que adhiera bien (ver Figura A).
- Quitar la cinta adhesiva y pegarla en la superficie de una placa de vidrio para laboratorio (podría proporcionarla el mismo laboratorio) (ver Figura B).
- Consignarla en la recepción del laboratorio, transportándola si es posible dentro de un envase para el cultivo de la orina.



- A.** Aplicar la cinta adhesiva sobre el contorno del ano presionando para que adhiera bien.
- B.** Pegar la cinta en una placa de vidrio para laboratorio.