


- Le prélèvement est à effectuer le matin au réveil, avant la toilette, appliquer le côté adhésif (environ 4 cm) sur la marge anale en appuyant quelques secondes (voir figure A).
- Retirer le scotch et l'étaler sur la lame de verre servant de support (qui peut être fournie par le laboratoire) (voir figure B).
- Apporter le prélèvement au Laboratoire après l'avoir si possible placé dans un récipient pour l'examen de la culture d'urine.



A. Appliquer le côté adhésif sur la marge anale en appuyant quelques secondes.

B. Appliquer l'échantillon sur une lame de verre de laboratoire.